



# Anleitung zur Zählerablesung



## Grundanzeige 16.7.0



Sofern der Zähler nicht in der Grundanzeige (16.7.0) ist, halten Sie die Aufruftaste so lange gedrückt, bis in der Anzeige 16.7.0 ersichtlich ist.

## Anzeige 1.8.1 (HT) T1



Um den Zählerstand des Hochtarifs (HT) zu sehen, drücken Sie die Aufruftaste so oft bis 1.8.1 im Display erscheint.

## Anzeige 1.8.2 (NT) T2



Um den Zählerstand des Niedertarifs (NT) zu sehen, halten Sie die Aufruftaste so lange gedrückt, bis in der Anzeige 1.8.2 ersichtlich ist (ca. 1 Sekunde).